dyalcontrol

MANUAL DEL USUARIO

Versión 1.2 - rev 201110



www.vztecfx.com info.vztec@gmail.com Facebook: <u>VZtecFX</u> Instagram: <u>VZtecFX</u>

INTRODUCCIÓN	5
CONEXIONES	7
MIDI OUT	7
USB	7
ALIMENTACIÓN	8
INICIO	8
MODO	10
NAVIGATION	11
Circular	13
Gestos asignables	14
Controles de reloj	14
Búsqueda pasiva	15
Preset predeterminado	16
Búsqueda de banco	17
TRIGGERS	18
DUAL	18
Dirección	19
Invertir dirección	19
PRESET	20

ESCENA		20
LAYE	R	21
E	XTRA	22
	Enviar a la salida	22
	Bank Select	23
	Auto Note Off	23
	Auto Complement	24
SYST	EM EXCLUSIVE	24
RELOJ IN	ITERNO	24
	Detención automática	26
	Arranque automático	26
	Mantener	26
TRIGGEF	2	27
SING	ile	28
Ν	/IECÁNICA	28
	Momentary	29
	Toggle	29
Ν	IOMBRE	30
Ċ	GRUPO	30
	$ON \rightarrow reset others$	31

$ON \rightarrow reset \& send others$	31
$OFF \rightarrow reset others$	31
$OFF \rightarrow reset$ & send others	31
MULTI	31
MECÁNICA	32
NOMBRE	32
GRUPO	33
CLOCK	33
ADSR	33
Momentary	36
Toggle	36
Re Trigger	37
Definido	38
Absoluto (ms)	38
Relative (bpm)	38
Forzar valor final	39
MIDI IN	40
DATA RATE	40
APÉNDICE	41
MANAGER	41

Solicitar presets	42
Enviar todo	42
Enviar selección	42
Abrir / Guardar / Guardar como	42
Actualización de Firmware	43
Canales MIDI	43
Idioma	44
MIDI IMPLEMENTATION CHART	45
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	46

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir **DUAL CONTROL**, un controlador MIDI pequeño y poderoso con un amplio espectro de aplicaciones posibles: software de PC, procesadores multi efectos, teclados, sintetizadores, samplers, amplificadores, consolas o cualquier dispositivo que admita control MIDI.



Su interfaz es super minimalista y se compone solamente de dos switches y un display. La configuración del controlador se realiza desde una PC a través del puerto USB utilizando la aplicación **DUAL CONTROL MANAGER**. De esta forma los switches pueden ser ajustados para que realicen diversas acciones tales como:

- Enviar hasta 8 mensajes de tipo Channel Voice de forma simultánea.
- Enviar mensajes de tipo System Exclusive especificados por el usuario.
- Enviar mensajes de Beat Clock con Tap Tempo.
- Organizar los presets en bancos de tamaño variable especificado por el usuario.
- Enviar de forma simultánea hasta 8 curvas ADSR asociadas a mensajes y rangos independientes.
- Enviar de forma repetida las curvas ADSR generando hasta 8 osciladores de baja frecuencia (LFO) de mensajes MIDI.

La conexión USB se utiliza también para establecer **comunicación MIDI bidireccional** con cualquier aplicación que lo admita y para proveer de alimentación al controlador. Adicionalmente ofrece salida MIDI a través del puerto DIN 5 y alimentación vía plug 2.1mm. De esta manera DUAL CONTROL resulta especialmente apropiado para situaciones de control MIDI con o sin computadora.

CONEXIONES



MIDI OUT

Conecte aquí (1) la entrada MIDI del primer dispositivo de la cadena utilizando un cable MIDI estándar (DIN 5).

USB

Conecte aquí (2) un HOST (típicamente una PC) utilizando un cable USB tipo B. A través de esta conexión se provee de energía al controlador y se establece comunicación MIDI bidireccional. Se usa típicamente para configurar el controlador o para intercambiar mensajes MIDI con cualquier software que lo admita. Es compatible con Windows, Mac OS X y Linux. No hacen falta drivers adicionales.

ALIMENTACIÓN

Conecte aquí (3) una fuente de DC (corriente continua) de 9v con polaridad negativo al centro (jack 2.1mm).



INICIO

Para configurar el controlador debe contar con:

- EI DUAL CONTROL
- Un cable USB tipo B
- Una PC con el software **dualManager** (disponible de forma gratuita en www.vztecfx.com/dualcontrol)

Para comenzar el trabajo de configuración inicie la aplicación y conecte el controlador a un puerto USB de su PC. El controlador es compatible con los sistemas operativos Windows, OS X (10.11 y siguientes) y Linux. El dispositivo es reconocido por el sistema sin necesidad de drivers

adicionales.

🙆 du	alManager - Nuevo										- 🗆 ×
dual	Control Editar Opciones	Ayuda									
Con	Configuración Modo: Navigation										
Pre	sets	Scene	Trigger 1	Trigger 2	Tempo						
0	• P 0(predet)										
1	1 P 1 Estos mensales se envían quando se carda el preset										
2	P 2										
3	Р 3	(Canal	Mensa	aje	Data	1	Data	2	Extr	a
4	P 4	1	\sim		~		0 🗘		0 2		Edit
5	P 5	1	\sim		~		0		0 🗘		Edit
6	P 6	1	\sim		~		0 ‡		0 ‡		Edit
7	P 7	1	\sim		~		0		0 ‡		Edit
8	P 8	1	~		~		0 1		0 1		Edit
9	P 9	1					0 *		0 *		Edit
10	P 10	1	~		*		•				Eur
11	P 11	1	\sim		~		0 ÷		0 ÷		Edit
12	P 12	1	\sim		~		0 🗘		0 🗘		Edit
13	P 13										
14	P 14		SysEx	F0							F7
15 P 15 v											
Soli	Solicitar presets Enviar seleccion Enviar todo Dispositivo:VZtec dualControl 4										

En el **dualManager** diríjase *Opciones* \rightarrow *Dispositivo MIDI.* Seleccione el **VZtec dualControl**. En el extremo inferior derecho de la aplicación se muestra el estado de la conexión. Si la conexión es exitosa se muestra el nombre del controlador, su número de serie y la versión de firmware cargada actualmente.

En las siguientes secciones se entra en los detalles de configuración del controlador con constantes referencias al **dualManager**. Para una mejor experiencia de este manual recomendamos tener a mano dicha aplicación para poner en práctica lo que aquí se propone y facilitar así el proceso de aprendizaje.

MODO

DUAL CONTROL contiene 60 **PRESETS** y cada uno de ellos está compuesto por:

- 1 × ESCENA
- 2 x TRIGGER
- 1 x **RELOJ**.

Para un controlador de dos switches resulta imposible poder manejar todas esas funciones de manera inequívoca y sin latencia. Por ello cada **MODO** asigna diferentes funciones de control a los switches. Para ajustar el modo y acceder a sus opciones haga clic en el botón *configuración* en el extremo superior izquierdo.



Modo		
Navigation		\sim
Navigation		
Dual Triggers		
Navigation		
Circular		
Alternar vista de reloj	~	•
Busqueda pasiva	~	•
Alternar con el preset predeterminado	~	•
Busqueda de banco	~	•

NAVIGATION

En este MODO el controlador funciona navegando los PRESETS con los switches y disparando el contenido de las ESCENAS y el RELOJ. Los TRIGGERS quedan deshabilitados en este MODO.



Los PRESETS se acceden de manera secuencial utilizando los switches. Esto significa que presionando un switch avanzamos al siguiente preset y presionando el otro switch retrocedemos al anterior. Al cargarse cada preset se envía el contenido de la escena correspondiente y del reloj. De esta forma se pueden enviar una variedad de mensajes MIDI de una sola pisada. A su vez los presets pueden agruparse en BANCOS de tamaño variable. Para más información vea la sección <u>ESCENA</u> y <u>RELOJ</u>.

Al iniciar este modo los switches están siempre asignados a los controles de navegación:

- Presione los switches para navegar los PRESETS.
- El switch 1 retrocede y el switch 2 avanza en la secuencia de presets.

La columna a la izquierda en el **dualManager** muestra la lista de todos los presets. Seleccione un rango de presets haciendo clic en un preset y mientras se mantiene la tecla shift presionada haga clic en otro preset. Haciendo clic derecho acceda a diferentes opciones y operaciones de presets.



En la ventana de *configuración* hay un apartado con las opciones del modo NAVIGATION. A continuación una descripción de cada una.

Navigation	
Circular	
Alternar vista de reloj	 \sim
Busqueda pasiva	 \sim
Alternar con el preset predeterminado	 \sim
Busqueda de banco	 \sim

Circular

Esta opción ajusta qué hacer cuando se alcanza un límite (superior o inferior) en un banco de presets. Si está activada al superar el límite del banco este salta hasta el límite opuesto. Si está desactivada al superar el límite del banco este permanece invariable.



Gestos asignables

Para las siguientes opciones se implementó una matriz de gestos libremente asignables para que el usuario decida qué es lo más conveniente para su configuración.

Los gestos son:

Hold 1: presionar y mantener el switch 1.

Hold 2: presionar y mantener el switch 2.

Press 1 & 2: presionar brevemente y los switches 1 y 2.

Hold 1 & 2: presionar y mantener los switches 1 y 2.



Controles de reloj

Cuando se ejecute el gesto asignado a esta opción se accede a los controles de reloj. El procedimiento es el siguiente:

- Para acceder a los controles de reloj ejecute el gesto configurado. El display muestra brevemente CLCK.
- El switch 1 inicia y detiene el reloj.
- El switch 2 ajusta el tempo a la medición de tiempo entre dos taps.
- Para volver a los controles de navegación presione y mantenga nuevamente el switch 1. El display muestra NAV.

Búsqueda pasiva

Cuando se ejecute el gesto asignado a esta opción se accede a la función de búsqueda pasiva. El procedimiento es el siguiente:

- Para activar la búsqueda pasiva ejecute el gesto configurado. El display muestra brevemente **SRCH**.
- Presione los switches para navegar los presets. Con esta función los presets se navegan sin enviar sus correspondientes mensajes. Es display parpadea indicando este comportamiento.

• Ejecute nuevamente el gesto configurado para cargar el preset seleccionado y enviar los mensajes asociados. El display muestra brevemente **SEND**.

Preset predeterminado

Cuando se ejecute el gesto asignado a esta opción se accede al preset predeterminado. Este es el preset que se carga al iniciar el controlador y puede ser especificado por el usuario haciendo clic derecho en la lista de presets. El procedimiento es el siguiente:

- Ejecute el gesto configurado para alternar entre el preset predeterminado y el actualmente seleccionado. El display muestra alternadamente
 DFLT y el nombre del preset predeterminado.
- Ejecute nuevamente el gesto configurado para volver al último preset seleccionado.



Búsqueda de banco

Cuando se ejecute el gesto asignado a esta opción se accede a la función de búsqueda de banco. El procedimiento es el siguiente:

- Para activar la búsqueda de banco ejecute el gesto configurado. El display muestra **BANK**.
- Presione los switches para navegar los bancos. Con esta función los bancos se navegan sin enviar sus correspondientes mensajes. Es display parpadea alternando el número de banco (en la forma "b.##") y el nombre del primer preset en ese banco.
- Ejecute nuevamente el gesto configurado para ingresar al banco seleccionado y ejecutar su primer preset enviando los mensajes asociados. El display muestra **SEND**.

Tenga en cuenta que esta opción está disponible solo en caso de que existan al menos tres bancos. Para crear un banco seleccione un rango de presets, haga clic derecho y seleccione la opción *agrupar como banco*.



TRIGGERS

En este MODO el controlador funciona asignando un TRIGGER a cada switch. Las ESCENAS quedan deshabilitadas en este MODO. Para más información vea la sección <u>TRIGGER</u>.



DUAL

En este MODO el controlador funciona combinando los modos NAVIGATION y TRIGGERS de la siguiente manera:

• Al switch 1 se le asigna una configuración de TRIGGER.

• Al switch 2 se le asigna la navegación de los presets.

De esta forma el cambio de preset realizado por el switch 2 tiene asociada su respectiva escena y reloj, y a la vez modifica la configuración del switch 1, ya que cada preset tiene asociado su trigger. Las opciones de configuración de este modo son:

Dual
Dirección Forward ~
□ Sostener 2 para invertir la dirección

Dirección

Ajusta el comportamiento predeterminado del switch 2. Las opciones son *forward* (navega los presets hacia arriba, incrementando) o *backward* (hacia abajo, decrementando).



Invertir dirección

Cuando esta opción está activada se habilita el acceso a invertir la dirección de la navegación. De esta manera con un solo switch se puede subir y bajar de preset. El procedimiento es presionar y mantener el switch 2 hasta que el display muestre brevemente **REV** indicando que la operación se realizó con éxito. Suelte el switch y se accederá al preset siguiente o anterior según corresponda.

Sostener 2 para invertir la dirección

PRESET

Un PRESET es la unidad de almacenamiento de funciones y mensajes del **dualControl**. Cada preset contiene una ESCENA, dos TRIGGER y un RELOJ.

ESCENA

La escena contiene hasta ocho LAYERS de mensajes de tipo Channel Voice y un espacio para especificar un mensaje de tipo System Exclusive. Toda esta información se envía a la salida cuando la escena se carga.

Scen	e Trigger 1	Trigger 2	Tempo						
			Estos mor	o os soiese	nvían cuando e	so carga ol	procot		
			L3005 IIICI	isujes se e		se carga er	presec		
	Canal	Monsa	io	Data	1	Data	2	Evt	ra
4	Currur	Fields	JC				2		
1	~		~		U -		0 -		Edit
1	\sim		~		0 🗘		0 🗘		Edit
1	\sim		\sim		0		0		Edit
1	\sim		\sim		0 ÷		0 🔹		Edit
1	\sim		\sim		0 🗘		0 🔹		Edit
1	\sim		\sim		0		0		Edit
1	\sim		\sim		0		0 🔹		Edit
1	~		~		0		0 🔹		Edit
	SysEx	F0							F7

LAYER

Un layer es un contenedor de mensajes y funciones. En una escena hay 8 layers y cada uno de estos puede enviar un mensaje de tipo Channel Voice completo (con su correspondiente canal y bytes de data). Estos mensajes pueden ser: Note Off, Note On, Key Aftertouch, Control Change, Program Change, Channel Aftertouch y Pitch Bend.

Canal	Mensaje
1 ~	~
1 ~	Note Off
1 ~	Note On Polyphonic Aftertouch
1 ~	Control Change
1 ~	Channel Aftertouch
1 ~	Pitch Bend
1 ~	~
1 ~	~

Data 1			Data	12	
	0	*		0	×
	0	*		0	*
	0	×		0	* *
	0	*		0	×
	0	*		0	×
	0	A V		0	*
	0	×		0	*
	0	*		0	*

EXTRA



Existen una serie de funciones extra asignables a cada mensaje de la escena, accesibles a través del botón edit en la columna EXTRA en el extremo derecho.

Enviar a la salida

Enviar en la salida Edit

Para todos los mensajes existe la opción enviar a la salida. Los mensajes que no tengan la opción activada serán enviados al llegar a esa escena. Y los mensajes que tengan la opción activada serán enviados al salir de la escena (antes de cargar la escena siguiente).

Bank Select

🛛 Enviar Bank Sele	ct	
Banco	MSB 0	↓ LSB 0 ↓
Orden de Bytes 🖲 I	MSB primero	\odot LSB primero
	Ok	

Los mensajes **Program Change** pueden activar dos bytes extra para especificar un Bank Select. De esta forma es posible enviar hasta 3 mensajes utilizando un solo layer.

Auto Note Off

○ Ninguno	\odot Enviar en la salida	Auto Note Off
	Ok	

Los mensajes **Note On** pueden enviar su correspondiente Note Off cuando se abandona la escena.

Auto Complement

○ Ninguno ○ Enviar en la salida ◉ Auto complement Ok

Los mensajes **Control Change** pueden enviar el complemento correspondiente cuando se abandona la escena.

SYSTEM EXCLUSIVE

SysEx

F0

Estos mensajes pueden ser de hasta 25 bytes de longitud. Su contenido puede ser cualquier secuencia de números en formato hexadecimal (00H a 7FH).

F7

RELOJ INTERNO

El reloj envía mensajes de Start (FAH), Stop (FCH) y Clock (F8H).

Scene Trigger 1 Trigger 2 Tempo		
120	BPM	
Onciones		
Mantener	~	

El tempo es ajustable en el rango 20 bpm a 250 bpm.

Las opciones de tempo se relacionan con las forma en la que el reloj se comporta en el cambio de preset.

Opciones Detención automática Detención automática Arranque automático Mantener

Detención automática

Cuando esta opción está activada, al cargar el preset el tempo del reloj se ajusta al valor seleccionado y se detiene (o permanece detenido).

Arranque automático

Cuando esta opción está activada, al cargar el preset el tempo del reloj se ajusta al valor seleccionado y se activa (o permanece activado).

Mantener

Cuando esta opción está activada, al cargar el preset la configuración y el estado del reloj **no se modifican**, es decir que permanecen en el último estado alcanzado.

TRIGGER

Scene	Trigger 1 Momentary	 Trigger 2 Tempo ✓ State ○ Off ● On 					Custom Label [
	Canal	Mensaje	Data	1	Data	2	Extra	а
1	\sim	~		0 🗘		0 🗘		Edit
1	~	~		0 ‡		0 ‡		Edit
1	\sim	~		0		0 🔹		Edit
1	\sim	~		0		0		Edit
1	\sim	~		0		0		Edit
1	\sim	~		0		0		Edit
1	\sim	~		0 ‡		0 ‡		Edit
1	\sim	~		0 ‡		0 ‡		Edit
	SysEx	F0	и 					F7

Cada TRIGGER contiene información MIDI que puede relacionarse a un SWITCH de diversas maneras según el **TYPE** seleccionado. Estos son SINGLE, MULTI, CLOCK y ADSR.



SINGLE

Este TYPE tiene dos estados: ON y OFF. Cada estado tiene asociados 8 LAYERS y un espacio de mensaje System Exclusive **de igual lógica y funcionamiento que una** <u>ESCENA</u>.

Туре	Mechanics	Group
Single ~	Momentary ~	Disable ~

O Off ● On

MECÁNICA

Este parámetro ajusta el comportamiento del switch con respecto a los estados ON y OFF.

Momentary



En este caso opera simulando el comportamiento de un SWITCH sin retención mecánica. Esto quiere decir que los estados ON y OFF se alternan de la siguiente forma:

• Al presionar el switch se activa el estado ON y se envían los mensajes asociados.

Al soltar el switch se activa el estado OFF y se envían los mensajes asociados.

Toggle



En este caso opera simulando el comportamiento de un SWITCH con retención mecánica.

- Al presionar el switch se alterna entre los estados ON y OFF y se envían los mensajes asociados a cada estado.
- Al soltar el switch no ocurre nada.

NOMBRE

Para cada estado puede asociarse un nombre de hasta 4 caracteres que se muestra en el display del **dualControl** cuando se activa.

Custom Label text

GRUPO



Las opciones de grupo consisten en volver al estado inicial (resetear) el otro switch.

$ON \rightarrow reset \ others$

Cuando el switch actual entre al estado ON se reinician todos los estados menos el actual.

$ON \rightarrow reset \& send others$

Cuando el switch actual entre al estado ON se reinician todos los estados menos el actual y se envían sus mensajes.

$OFF \rightarrow reset \ others$

Cuando el switch actual entre al estado OFF se reinician todos los estados menos el actual.

$OFF \rightarrow reset \& send others$

Cuando el switch actual entre al estado OFF se reinician todos los estados menos el actual y se envían sus mensajes.

MULTI

Este TYPE tiene dos gestos que controlan dos grupos independientes de mensajes: QUICK y HOLD. Cada gesto contiene 8 LAYERS y un espacio de mensaje System

Exclusive **de igual lógica y funcionamiento que una <u>ESCENA</u>.**

Los mensajes asociados a QUICK se disparan cuando se **presiona brevemente** el switch correspondiente. Y los mensajes asociados a HOLD se disparan cuando se **presiona y mantiene** el switch correspondiente.

MECÁNICA



Este parámetro ajusta el comportamiento del switch con respecto a los estados de ON y OFF de los gestos QUICK y HOLD. En este TYPE la posibilidad de ajustar los mensajes de ON y OFF reside exclusivamente en las funciones <u>EXTRA</u>.

NOMBRE

Para cada gesto puede asociarse un nombre de hasta 4 caracteres que se muestra en el display del **dualControl** cuando se activa. Custom Label text

GRUPO

El funcionamiento es el mismo que el TYPE single.

CLOCK

Este TYPE concentra en **un solo switch** la función de iniciar y detener el **Reloj Interno** y la de ajustar el tempo a la medición de tiempo entre dos **taps**. El funcionamiento es el siguiente:

- Al presionar brevemente el switch se realiza la medición de tiempo y se ajusta el tempo al valor correspondiente (*Tap Tempo*).
- Al presionar y mantener el switch el display muestra brevemente **ARM**. Eso significa que el comando está cargado y al soltar el switch se dispara la correspondiente acción (*Start o Stop*).

ADSR

Este TYPE genera una envolvente ADSR configurable. Esta envolvente se envía a la salida en forma de hasta 8 mensajes MIDI configurables por el usuario (channel voice). Para cada mensaje los parámetros que refieren a las magnitudes pueden ser ajustados independientemente y los que refieren a los tiempos son generales para el TRIGGER correspondiente. De esta forma presionando un switch se pueden obtener hasta 8 rampas de mensajes MIDI distintas .

Para ajustar los parámetros de la envolvente para cada LAYER presione el botón *edit* En la columna de *extra*.



Los parámetros que refieren a los tiempos de la envolvente son ATTACK, DECAY, DURATION y RELEASE

Attack	Decay	Sustain	Release
100 ms 🗘	50 ms 🗘	Modo Definido - Duración 200 ms ≑	150 ms 🗘

Los parámetros que refieren a las magnitudes son BEGIN, TOP, SUSTAIN y END (Inicio, Cima, Sustain y Final).

Inicio	Cima	Sustain	Final
0	127 🔹	100	0

Estos parámetros se relacionan de la siguiente forma:



- ATTACK es el tiempo que le toma a la curva ir desde BEGIN a TOP.
- DECAY es el tiempo que le toma a la curva ir desde TOP a SUSTAIN.
- RELEASE es el tiempo que le toma a la curva ir desde SUSTAIN a END.

La forma de operación de la envolvente es diferente según los MODOS DE SUSTAIN. Estos pueden ser:

	Su	ıstain		
Modo	Momentary ~	Duración	200 ms	*
	Momentary Toggle Definido			

Momentary

Este es el modo de sustain que más se asemeja al funcionamiento de curvas ADSR en sintetizadores de teclado clásicos.

- Al presionar el switch se disparan los segmentos Attack y Decay hasta llegar al punto de Sustain y espera.
- Al soltar el switch se dispara el segmento Release hasta terminar en End y espera.

Toggle

Al presionar el switch se alterna entre dos grupos de segmentos:

- Estado ON: se disparan Attack y Decay hasta llegar a Sustain y espera.
- Estado OFF: se dispara Release hasta terminar en End y espera.

Re Trigger



Esta opción aplica solo a los modos de sustain *Momentary* y *Toggle* y se relaciona con el comportamiento del controlador cuando **está ocurriendo la envolvente** y **se vuelve a disparar la misma envolvente** (re trigger).

- Si RE TRIGGER está activado, se detiene la envolvente en curso y se vuelve a disparar partiendo del punto BEGIN.
- Si RE TRIGGER está desactivado, la envolvente se vuelve a disparar pero partiendo del último punto alcanzado. De esta manera se evita una discontinuidad en la envolvente.





Al presionar el switch se disparan todos los segmentos de la envolvente. Para ello se especifica el tiempo fijo de Sustain en milisegundos.

Adicionalmente, y **solo** en caso de que el modo seleccionado sea *Definido,* es posible activar la opción LOOP. Con esa opción activada la envolvente se repite cíclicamente en forma de oscilador de baja frecuencia (LFO). Las opciones de loop son:



Absoluto (ms)

La envolvente se repite cíclicamente respetando los tiempos expresados en milisegundos.

Relative (bpm)

Se conserva la forma de la envolvente pero se expanden o contraen proporcionalmente los tiempos para que la envolvente encaje en una división de tiempo. Estas pueden ser:



Forzar valor final

Esta opción aplica solo al modo de sustain *Definido* ycon loop y se relaciona con el comportamiento del controlador cuando está ocurriendo la envolvente en LOOP y se detiene.

 Si FORCE END está activado, al detener la ADSR en LOOP se fuerza el envío del mensaje asociado al valor END. Si FORCE END está desactivado, al detener la ADSR en LOOP no se envía ningún mensaje luego del último valor alcanzado.

MIDI IN

DUAL CONTROL ofrece entrada MIDI a través del puerto USB. Esta conexión se utiliza para tres cosas:

- Instalar firmware y configurar el controlador.
- Enviar mensajes Program Change (0-63) para cambiar de preset en el controlador.
- Repetir en el puerto DIN los mensajes recibidos por USB (MERGE), pudiendo operar como un dispositivo MIDI de conversión USB a DIN.

USB MIDI			
Canal de entrada	OMNI	~ Merge	Apagado ~

DATA RATE

Ajusta la cantidad máxima de mensajes por segundo (Hz) asociados a las curvas ADSR. DUAL CONTROL administra de manera dinámica esta tasa de transferencia (rate) dependiendo de la cantidad de curvas activas y sus respectivos mensajes, rangos y tiempos. De esta forma se maximiza la resolución y se evitan los errores. Ajuste este valor en caso de que en la cadena MIDI haya otras fuentes de data continua y sea necesario reservar ancho de banda. En total no deberían superarse los 1000 mensajes por segundo (1000Hz).

Rate de control continuo 800

APÉNDICE

MANAGER

Para configurar el DUAL CONTROL (de aquí en adelante 'el controlador') es necesario conectarlo a una PC a través del puerto USB y correr la aplicación DUAL MANAGER (de aquí en adelante 'el manager').

Una vez hecha la conexión, inicie el manager y seleccione su unidad en el menú 'Opciones \rightarrow MIDI Device...'. En el extremo inferior izquierdo del manager se muestra el estado de la conexión, la versión del firmware cargado en el controlador y el número de serie de la unidad seleccionada.

Una vez establecida la conexión es posible realizar una serie de operaciones:



Solicitar presets

Este comando le solicita al controlador que le envíe al manager todo el contenido de su memoria, es decir todos los presets y configuración. Esta información se ve desplegada en la interfaz del manager.

Enviar todo

Este comando envía al controlador toda la información desplegada en la interfaz del manager. Advertencia: esta función tiene la capacidad de sobre escribir toda la memoria del controlador.

Enviar selección

Este comando envía al controlador la información desplegada en los presets seleccionados en la interfaz del manager.

Abrir / Guardar / Guardar como...

Estas opciones permiten guardar y cargar archivos con extensión .vzp (vz project). Un archivo .vzp contiene toda la información desplegada en la interfaz del manager. De esta forma se pueden guardar copias de seguridad y administrar diferentes configuraciones.

Actualización de Firmware

El firmware es el software contenido dentro del controlador y es posible para el usuario actualizarlo cuando sea necesario. El procedimiento es el siguiente:

- Desconecte el controlador.
- Presione ambos switches mientras reconecta el cable USB. El display muestra BOOT indicando que el controlador está listo para recibir nuevo firmware.
- Inicie el manager y seleccione su unidad en Opciones → Dispositivo MIDI...
- Diríjase al menú dualControl → Actualización de Firmware.
- Seleccione el archivo correspondiente al nuevo firmware.
- Una barra de progreso indica el estado de la operación.

Canales MIDI

Esta opción permite asociar nombres propios a los números de canal MIDI utilizados por el manager, permitiendo así referirse al nombre de los dispositivos que se controlan. Para ajustar el nombre de los canales MIDI diríjase a *Opciones* \rightarrow *Canales MIDI*.

Los nombres pueden ser reordenados con el mouse permitiendo adaptar la configuración actual a cambios de canal en los dispositivos físicos.



Idioma

Para cambiar el idioma del dualManager diríjase a *Opciones* → *Idioma*. El programa se reinicia automáticamente para realizar este ajuste.

MIDI IMPLEMENTATION CHART

Function		Transmitted	Recognized ¹	Remarks
Basic Channel	Default changed	1 1-16	1 1-16	
Mode	Default	4	4	
Note Number		0-127	x	
Velocity	Note On Note Off	0 0	x x	
Aftertouch	Key's Channel	0 0	x x	
Pitch Bend		0	x	
Control Change		0	x	
Program Change		0	0-59	
System Exclusive		0	0	
System Common	Song Position Song Select Tune Request	x x x x	x x x x	
System Real Time	Clock Commands	o x	x x	Start, Stop, Clock.
Aux Messages	Local on/off All Notes Off Active Sense System Reset	x x x x	x x x x	
Mode 1: Omni On, Poly Mode 3: Omni Off, Poly		Mode 2: Omni On, Mono Mode 4: Omni Off, Mono		o = yes X = no

¹ Solo disponible vía USB

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Switches	2 x SPST softclick normal abierto
Display	4 x dígito de 7 segmento rojo alto brillo
Presets	60
MIDI OUT	DIN-5 180°
MIDI IN y OUT	USB-B. Compatible con Windows, Mac y Linux. No hacen falta drivers adicionales.
Alimentación	9VDC (corriente continua). Jack 2.1mm (negativo al centro) o conexión USB-B
Dimensiones	111mm x 55mm x 50mm (h) (la altura incluye los switches)
Peso	250gr